

MONTERINGSANVISNING

Oppkant Level – Produktgruppe 7056

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Oppkant Level i forskjellige dekor.

3 Produktbeskrivelse

Level Oppkant plater er produsert med kjerne av sponplate og overflate i høytrykkslaminat (HPL) i mange forskjellige dekor. HPL er fremstilt fra ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og melaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Overflaten på platene er vanntette og meget slitesterk. Undersiden er belagt med en beskyttende sperre som hindrer fukt fra oppvaskmaskiner etc

5 Lagring og klimatisering

Kontroll: Oppkant platene skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang meldes til forhandler før montering. Les hele monteringsanvisningen før monteringen starter.

Produktinfo: Oppkant platene består av sponplate som kjern, overflaten har høytrykkslaminat og undersiden er belagt med en sperrefolie. Det er viktig at benkeplatene klimatiseres og balanseres med den relative fuktigheten som platene skal være i før montering.

Oppbevaring: Før montering skal benkeplaten oppbevares innendørs i min. 3 døgn i ca. 20gr, og i en relativ luftfuktighet på 40-60%. Platen skal ligge vannrett på et plant underlag og innpakket i emballasje helt til montering finner sted. Beskytt platen mot direkte strålevarme og sollys.

6 Montering

Overflaten som Oppkant platene skal limes på må være jevn. Hvis ujevnheten i overflaten overstiger 2 mm per meter, må overflaten avrettes. Montering av Oppkant platene må gjøres etter avrettingsmassen er tørr, og små ujevnheter må slipes ned. Hvis du skal montere Oppkant platene på eksisterende platekledning må platene være godt festet til veggen. Skulle du være usikker på hvor godt den eksisterende kledningen er montert anbefaler vi at den fjernes. Hvis veggen er glatt malt må veggen rubbes/pusses eller primes. Rengjør overflaten hvor Oppkant platene skal monteres med egnet avfettingsmiddel etter hvor tilsmusset overflaten er.

Tilpass platene og påfør monteringslim på veggen fra bunn til topp i strenger i en u-form. Husk en avstand fra underkant av platene mot benkeplaten på 2-3 mm for å tette med tetningsmasse. Sørg for at limstrengene dekker fra ca. 15 - 20 mm vertikalt, og 5 cm horisontalt. Bruke en fintannet limspreder og før limet utover. Press platene mot veggen og hold iht. lim produsentens anvisning.

Vent ett døgn før platene fuges mellom underkant av platene mot benkeplaten. Bruk maskeringstape på kant og på benkeplaten og glatt med fugen med såpevann (Zalo).

7 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av ABS kantlister. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når ABS kantlister bearbeides.