



Veiledning for vedlikehold av fasadeplater.

James Hardie fasadeprodukter beskytter hjemmet ditt og gir deg en langvarig og vakker finish. Takk for at du valgte James Hardie værplater til hjemmet ditt.

For å bevare fasadens er det viktig å huske:

Forebygging fremfor behandling

Forebygg skader på fasaden ved å vurdere området rundt huset og bestemme hvor ofte det må vedlikeholdes.

Rask handling

Hvis fasaden blir skadet av vær eller andre ytre omstendigheter, sørg for å utføre eventuelle reparasjoner umiddelbart for å begrense skaden på resten av installasjonen.

Planlagte utskiftninger

Bytt ut plater i områder med ekstrem slitasje (f.eks. vinduer og dører osv.) for å øke produktets levetid.

Disse tre hensynene er knyttet sammen, slik at hvis du utviser aktsomhet, vil behovet for dyre utskiftninger reduseres betydelig.

© 2017 James Hardie Building Products Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. TM og ® betegner registrerte varemerker for James Hardie Technology Ltd.



Vedlikehold av fasaden

Vask

Våre fibersementprodukter krever svært lite vedlikehold. For å sikre langvarig skjønnhet, følg disse enkle trinnene:



1 Fjern vegetasjon som er i kontakt med fasaden - beskjære busker og trær, fjerne ugress osv.



2 Børst fasadens ventilasjonsprofiler fri for rusk for å sikre at de ikke blokkeres av støv eller smuss. Vær spesielt oppmerksom på områdene rundt vinduer og dører.



3 Erstatt skadede- eller løse plater.



4 Mal de umalte kantene før montering med vår ColourPlus™ Edge Coating-maling. Utbedring av maling (dvs. for å dekke over avskalling eller riper) bør begrenses til maksimalt 6–8 mm i diameter på malte områder. MERK AT DET ER EKSTREMT VIKTIG AT KUN DE UMALEDE KANTENE PÅ PLANKENE (DE SOM STØTER MOT ETTER MONTERING) MALES. DE FORREVENDETE KANTENE PÅ PLANKENE SKAL IKKE BERØRES.



5 Rengjør takrenner og sørg for at dreneringen rørene fungerer som de skal.



6 Vask fasaden med varmt såpevann med en myk børste eller svamp, og skyll med kaldt vann. Arbeid på ett område om gangen, og start fra toppen av installasjonen og beveg deg nedover. Smuss, støv og blader bør fjernes for å unngå opphopning på produktets overflate. Vi anbefaler å teste rengjøringsprosessen på et lite, skjult område først – la overflaten tørke og vurder resultatene før du starter på større overflater.



Hvis det har samlet seg mose og alger, rengjør overflaten med et MILD rengjøringsmiddel (for eksempel fortynnet oppvaskmiddel). Følg produsentens instruksjoner og skyll alltid med rikelig med vann.



Høytrykksspylere må unngås, da for høyt vanntrykk kan skade produktets lakkerte overflate.



Hvis fasaden er i direkte sollys, må du ikke rengjøre bordene så ofte.

Garanti - 10 år